Parts list for HT-4139 Rev.0: 2010.3.24

No.	Part Number	Part Name (Temporary)	Qty 28 type	Qty 48 type
CONSUMABLES				
1	3277635-1	Pick Roller	2	2
2	3231933-2	Separator Roller	2	2
3	3248734-3	Reverse Roller	2	2
4	5537087-7	Fluorescent lamp	1	2
5	5495931-1	Separator clutch	1	1
6	5495930-1	Gear (S-P)	1	1
7	5537361-1	Pick Gear 2	1	1
8	5537073-1	Pick Gear	1	1
9	5537376-2	Oiles Drymet LF	4	4
10	5475841-13	Oiles Bush	2	2
11	5530488-5	Washer 1	2	2
12	5530104-2	Washer 2	2	2
13	2751558-A	Reverse assembly	1	1
14	5537020-1	Gear (Reverse3)	1	1
15	3277585-A	Cover sheet assembly	1	1
16	3277637-A	Cover glass assembly	—	1
17	3277592-I	Imprinting head assembly	1	1
18	3220541-8 3220541-7	Ribbon cassette for imprinting RED: S-4181, Black: C-4181	Either one	
19	3220541-10	Dummy ribbon Y-4181		
20	3270994-1 3270994-2	Ribbon cassette for imprinting (Tank) RED: S-4181T, Black: C-4181T		
MAINTENANCE PARTS				
21	3277592-N	FRU-ASSY(RX8OCR) PS-ASSY	1	1
22	3277592-B	Scanner ASSY	1	2
23	3277592-C	DRV PK-ASSY	1	1
24	3277592-D	MAIN PK-ASSY(28)	1	—
25	3277592-E	MAIN PK-ASSY(48)	—	1
26	3277592-J	SS PK-ASSY	1	1
27	3277592-F	Hopper ASSY	1	1
28	3277574-A	Pick unit ASSY	1	1
29	5537031-A	Reverse Roller ASSY	1	1
30	3277575-B	Separator Drive ASSY	1	1
31	3277642-1	Stacker (RX8)	2	2
32	3277565-A	Elevator ASSY	1	1
33	3277618-A	PC22 ASSY	1	1
34	3277618-B	PC22 ASSY	1	1
35	3277571-A	Main Button ASSY	1	1
36	3277526-1	Main Latch (R)	1	1
37	3277572-A	Gate Shaft ASSY	1	1
38	3277592-G	Lamp ASSY (Front)	1	1
39	3277592-H	Lamp ASSY (Back)	—	1
40	5537102-A	Lower Mirror ASSY	1	2
41	3277515-1	Stepping Motor	4	4
42	5537083-1	Anti-vibration rubber (NOK)	4	4
43	3277515-2	Stepping Motor	1	1
44	3270784-1	Stepping Motor	1	1
45	5537001-1	MXL Belt	1	1
46	5537001-2	MXL Belt	1	1
47	5537001-5	MXL Belt	1	1
48	5537001-4	MXL Belt	1	1
49	5537001-3	MXL Belt	1	1
50	5537002-1	2GT Belt	1	1
51	3277640-1	DC Fan	1	1
52	3277595-1	DC Fan	1	1

53	3270658-B	R SOL ASSY	1	1
54	5537013-1	Sensor (Emission)	4	4
55	5537013-2	Sensor (Emission)	4	4
56	5537013-3	Reflection Sensor	5	5
57	5537013-6	Prism	5	5
58	5537382-A	Photo Micro Sensor ASSY	2	2
59	5537035-A	INL ASSY	1	1
60	3270847-2	Latch Arm	2	2
61	5530079-2	Lever (latch)	1	1
62	3270919-1	Anti-static brush	3	3
63	5483312-1	Gas Spring	2	2
64	5537090-1	LAMP INVERTER	1	2
65	5537057-1	Gear (ELE Shaft)	1	1
66	5537067-1	Soft Absorber	1	1
67	1505120-1	Drive Roller(M)	1	1
68	5506013-2	Test sheet	5	5
69	5530403-1	SS-SENSOR	2	2
70	5537158-A	Reverse Cover ASSY	1	1
71	3277603-1	Pick(U) Cover	1	1
72	3277591-1	Panel	1	1
73	3277724-B	Main Cover (L) ASSY (K)	1	1
74	3277644-B	Main Cover (R) ASSY	1	1
75	3277723-B	Top Cover ASSY (K)	1	1
76	3277726-B	Side Cover (L) ASSY (K)	1	1
77	3277725-B	Side Cover (R) ASSY (K)	1	1
78	3277783-1	Label (M)	1	1
79	3277783-5	Label (M)	2	2
80	3270809-2	2GT Pulley (36)	1	1
81	3270842-1	2GT Pulley (18)D	2	2
82	3277653-1	Label (High Temp)	2	2
83	3277783-6	Label (M)	1	1
84	3277783-2	Label (M)	5	6
85	3277783-4	Label (M)	2	4
86	3277783-3	Label (M)	2	2
87	3277653-3	Label (High Temp)	1	1
88	3270306-3	E-ring(TW003)	4	4
89	3270306-4	E-ring(TW004)	25	25
90	3270306-5	E-ring(TW005)	16	16
91	3270306-2	E-ring(TW002)	2	2
92	5537033-A	T1Pinch Roller ASSY	1	1
93	5537028-A	Latch hook (MF) ASSY	1	1
94	5537028-B	Latch hook (MR) ASSY	1	1
95	3277566-A	Slide Plate ASSY	1	1
96	5522211-1	CODE_SET(UL)	1	1
97	5530265-1	USB Cable(KU20)	1	1
98	5458276-6	Ball Bearing	29	29
99	5521221-4	Spiral Tube	1	1
100	5537075-1	Leg N2	4	4
101	5537166-3	Torque Limiter	1	1
102	3277597-1	Pick Top Cover	1	1
103	3277596-1	Pick Bottom Cover	1	1
104	5537414-1	Cover(PC22)K	1	1
105	5537139-B	F/L Bracket assembly	1	1
106	3220641-2	Gear(NMB)	1	1
107	5495506-3	Imprinting head	1	1
108	3277507-1	DCMotor(NMB)	1	1